



P-650R-T1 v3

راهنمای استفاده سریع

P-650R-T1 v3

ADSL2+ Access Router

راهنمای استفاده سریع


 **DELSA**
www.delsa.net

مقدمه

دستگاه P-650R-T1 v3 یک ADSL Router است، به همراه یک پورت Ethernet می باشد. این دستگاه امکان دسترسی به اینترنت را از طریق پورت Ethernet برای کاربران فراهم می آورد.

الف- اتصال سخت افزاری مودم

در صورت تمایل برای مشاهده تصویری نحوه اتصالات سخت افزاری، به راهنمای داخل CD دستگاه مراجعه نمایید.



1. **DSL** : سیم تلفن را از پریز تلفن و یا از خروجی DSL اسپلیتر به پورت DSL مودم وصل نمایید.

2. **Ethernet**: برای انجام تنظیمات و اتصال به اینترنت ، با استفاده از کابل شبکه می توان مودم را به کامپیوتر و یا Switch وصل کرد.

3. **Power** : آداپتور برق را به مودم و پریز برق متصل کنید


4. دکمه ON/OFF پشت مودم را فشار دهید و به چراغ های مودم توجه کنید :

ابتدا چراغ Power روشن می شود و در صورت اتصال صحیح خط تلفن به مودم و فعال شدن آن از طریق شرکت سرویس دهنده ، چراغ DSL چشمک زده و ثابت می ماند.

در صورت اتصال صحیح کابل شبکه به پورت Ethernet مودم و کامپیوتر چراغ Ethernet بر روی مودم روشن می شود.

ب- تنظیمات مودم

1. مرورگر اینترنت را باز کرده و در قسمت Address ، `http://192.168.1.1` را وارد کنید.




2. در صفحه مشاهده شده به جهت ورود به صفحه تنظیمات مودم ، کلمه admin را در قسمت User name و Password وارد کرده و بر روی دکمه OK کلیک کنید.




اگر مرورگر شما نتوانست صفحه را پیدا کند ، تنظیمات مرورگر خود را بررسی کرده و برای مشاهده جزئیات بیشتر به بخش "رفع اشکال" مراجعه کنید.


3. در این صفحه بر روی قسمت Quick Start کلیک کرده و بعد از آن Run Wizard را انتخاب کنید.



4. جهت شروع تنظیمات مودم بر روی دکمه Next کلیک کنید.




5. در این صفحه تمامی موارد به صورت پیش فرض مطابق با تنظیمات شرکت های سرویس دهنده بوده و نیازی به تغییر ندارد. بر روی دکمه Next کلیک کنید.



((نکته : در صورت نیاز به تغییرات خاص شرکت های سرویس دهنده ، می توانید با هماهنگی واحد پشتیبانی سرویس دهنده خود ، نسبت به تغییر این تنظیمات اقدام نمایید.))

6. در صفحه زیر در دو قسمت Username و Password؛ کلمات وارد شده را پاک کرده، شناسه کاربری و رمز عبور خود را که از شرکت سرویس دهنده دریافت کرده اید، جایگزین نموده و بر روی دکمه Next کلیک کنید.




The screenshot shows the ZyXEL Quick Start - PPPoE/PPPoA configuration screen. The title bar is blue with the ZyXEL logo. Below the title, the text reads: "Quick Start - PPPoE/PPPoA" and "Enter the PPPoE/PPPoA information provided to you by your ISP. Click NEXT to continue." The form contains the following fields:

- Username: zyxel
- Password: [masked with dots]
- VPI: 0 (0~255)
- VCI: 35 (32~65535)
- Connection Type: PPPoE LLC (dropdown menu)


At the bottom right, there are three buttons: BACK, NEXT, and EXIT.

7. برای تأیید تنظیمات بر روی دکمه Next کلیک کنید.



The screenshot shows the ZyXEL Quick Start Complete screen. The title bar is blue with the ZyXEL logo. Below the title, the text reads: "Quick Start Complete !!". The main text says: "The Setup Wizard has completed. Click on BACK to modify changes or mistakes. Click NEXT to save the current settings." At the bottom right, there are three buttons: BACK, NEXT, and EXIT.

8. در نهایت برای اتمام کار ، بر روی دکمه Close کلیک نمایید. در این مرحله چراغ Internet روشن می شود که نمایانگر اتصال دستگاه به اینترنت و امکان ارسال و دریافت اطلاعات می باشد .



رفع اشکال

1. در صورتیکه نمی توانید از طریق Internet Explorer در Windows XP یا Windows Server 2003 ، صفحه تنظیمات مودم را باز کنید ؛ مطمئن شوید که Allow pop-up windows ، Java Script ، Java ، permissions و Internet security level را در حالت Low قرار داده اید. (برای این کار مسیر زیر را دنبال کنید : Control Panel > Internet Options > Security > Custom Level...) و یا از مرورگر اینترنت دیگری استفاده کنید . (مانند : Firefox)

2. در صورتیکه نمی توانید به اینترنت وصل شوید ، مراحل زیر را دنبال کنید:

الف. چراغ های مودم را مشاهده کنید ، در صورتیکه متفاوت با مواردی است که در بخش "اتصال سخت افزاری مودم" توضیح داده شده، دستگاه را خاموش کرده و پس از چند ثانیه مجدد آن را روشن کنید و مطمئن شوید که اتصالات را به درستی وصل کرده اید .

ب. مراحل ذکر شده در بخش "تنظیمات مودم" را مجدد انجام دهید و مطمئن شوید اطلاعاتی را که وارد می کنید ، صحیح است . به عنوان مثال از صحت شناسه کاربری و رمز عبور خود مطمئن شوید.

نکته : نحوه سخت افزاری دستگاه

ابتدا دستگاه را خاموش نموده ، سپس دکمه Reset پشت دستگاه را فشار داده و نگهدارید . در همان زمان دستگاه را روشن کرده ، بعد از 30 ثانیه دکمه Reset را رها کنید . سپس دستگاه را خاموش کنید و بعد از یک دقیقه مجددا روشن نمایید .

Copyright & Trademarks

مشخصات فنی تجهیزات بدون هیچگونه اطلاع رسانی قابل تغییر می باشد .
ZyXEL علامت تجاری ثبت شده ZyXEL Communication Corp می باشد .

شرکت تدبیر پرداز دلسا نماینده انحصاری شرکت ZyXEL در ایران است و حق هرگونه توزیع و فروش محصولات ZyXEL و انتشار اطلاعات فنی و یا تبلیغات و استفاده از برند و لوگوی ZyXEL منحصراً در اختیار شرکت تدبیر پرداز دلسا است.

